
AREE DI VERDE PER ARREDO URBANO O STRADALE
- SIMBOLO "V.S." -

(ART.23 - Norme Tecniche di Attuazione - All. 2 al P.R.G.)

Le aree destinate a verde per arredo urbano devono essere oggetto di progettazione esecutiva con studio di particolari e di elementi di arredo vero e proprio (panchine, fontanelle ed altro); tale studio deve essere compreso anche nel progetto delle sistemazioni stradali.

Le aree libere devono essere piantumate con essenze arboree ed arbustive mediterranee con prevalenza di essenze fiorite.

Le essenze arboree saranno prevalentemente del tipo a foglia caduca in modo da consentire il soleggiamento invernale e l'ombra estiva.